

PROTOCOL

TANCAMENT DE LA SALA DE MESTRES ELS DIES I HORES NO LECTIVES PER A L'ESTALVI ENERGÈTIC

Aquest document és una guia bàsica perquè conserges i mestres apliquin mesures d'estalvi energètic durant els dies no lectius a les escoles.

✓ PLA DE TANCAMENT DURANT L'ESTIU

1. Desconnectar l'stand-by de tots els aparells electrònics (ordinadors, impressores, fotocopiadores, aparells de música, microones, etc.) que es troben a la Sala de Mestres. Això es pot fer de dues maneres:
 - a. En el cas que els aparells estiguin connectats a una base d'endolls amb interruptor, es comprovarà que queden apagats.
 - b. En el cas de que estigui connectat directament a l'endoll, s'haurà de desendollar l'aparell.
2. Desconnectar les neveres de la Sala de Mestres (en el cas que n'hi hagi). Ens haurem d'assegurar que quedin buides i obertes.
3. Desconnectar la màquina de cafè i els microones.

✓ PLA DE TANCAMENT DURANT LES VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA

1. Desconnectar l'stand-by de tots els aparells electrònics (ordinadors, impressores, fotocopiadores, aparells de música, microones, etc.) que es troben a la Sala de Mestres. Això es pot fer de dues maneres:
 - a. En el cas que els aparells estiguin connectats a una base d'endolls amb interruptor, es comprovarà que queden apagats.
 - b. En el cas de que estigui connectat directament a l'endoll, s'haurà de desendollar l'aparell.
2. Desconnectar les neveres de la Sala de Mestres (en el cas que n'hi hagi). Ens haurem d'assegurar que quedin buides i obertes.
3. Desconnectar la màquina de cafè i els microones.

✓ PLA DE TANCAMENT DURANT ELS CAPS DE SETMANA EN ÈPOCA LECTIVA

1. Desconnectar l'stand-by de tots els aparells electrònics (ordinadors, impressores, fotocopiadores, aparells de música, microones, etc.) que es troben a la Sala de Mestres. Això es pot fer de dues maneres:
 - a. En el cas que els aparells estiguin connectats a una base d'endolls amb interruptor, es comprovarà que queden apagats.
 - b. En el cas de que estigui connectat directament a l'endoll, s'haurà de desendollar l'aparell.Es recomana temporitzador. Horari: dilluns a divendres de 8 a 22h, i cap de setmana tancat.
2. Desconnectar la màquina de cafè i els microones.

✓ PLA DE TANCAMENT CADA DIA LECTIU

1. Desconnectar l'stand-by de tots els aparells electrònics (ordinadors, impressores, fotocopiadores, aparells de música, microones, etc.) que es troben a la Sala de Mestres. Això es pot fer de dues maneres:
 - a. En el cas que els aparells estiguin connectats a una base d'endolls amb interruptor, es comprovarà que queden apagats.
 - b. En el cas de que estigui connectat directament a l'endoll, s'haurà de desendollar l'aparell.Es recomana temporitzador. Horari: dilluns a divendres de 8 a 22h, i cap de setmana tancat.
2. Desconnectar la màquina de cafè i els microones.

RECOMANACIONS GENERALS

- ✓ Totes les persones que treballen al centre haurien de conèixer els consums energètics i les mesures per pal·liar l'excés de consum (conserge, mestres, vetlladors, monitors, personal de neteja, manteniment, empreses externes,...).
- ✓ Proponem mesures senzilles, i possibles, que no requereixin cap intervenció externa.
- ✓ Les mesures proposades depenen quasi sempre de l'acció humana. És important, per això, l'organització prèvia i el coneixement del funcionament de l'escola.